

NASS- UND HAFTBETTKLEBSTOFF D 391

Adeziv cu fixare umedă și de aderență D 391

- > Aderență inițială ridicată
- > Dezvoltare rapidă a rezistenței
- > Rezistență finală ridicată



Descriere produs

Adeziv cu fixare umedă și de aderență, pe bază de dispersie de înaltă calitate, cu emisii reduse, fără solvenți și cu miros redus. Se utilizează doar în spații interioare pentru lipirea covoarelor din PVC omogen, dale sau role, a tapetului PVC, a covoarelor textile cu suport de latex neted sau reliefat și covoarelor cu suport de spumă poliuretanică (PUR) pe pardoseală și pereți. Compatibil cu sistemele de încălzire prin pardoseală și rezistent la traficul scaunelor cu roțile. Certificat EC1 Plus.

Prelucrare și punere în operă

Unelte recomandate

Șpaclu dintat A 1, A 2, B 1.

Prelucrare:

Adezivul se aplică pe toată suprafața suportului folosind un șpaclu zimțat, asigurând o distribuție uniformă. Este recomandată aplicarea adezivului pe suprafețe mici pentru a preveni pierderile de adeziv. Dimensiunea zimților lamelor și timpul de așteptare (aerisire) depind de tipul covorului și de spatele acestuia. Timpul de așteptare este de 15 minute. Timpul de așteptare trebuie respectat pentru a minimiza riscul de băltire.

Covoarele din PVC cu spatele rugos sau reliefat trebuie instalate în patul de adeziv când acesta este încă umed, pentru a asigura transferul adezivului pe întreaga suprafață a covorului.

În cazul lipirilor de contact, momentul potrivit pentru montarea covoarelor este atunci când stratul de adeziv începe să devină transparent.

În cazul montării tapetului PVC, utilizarea amorsei Tiefengrund D7 este obligatorie, înainte de aplicarea adezivului. După uscarea completă a amorsei, adezivul se aplică pe perete fie cu un șpaclu zimțat (tip A2), fie cu o rolă din microfibră. Tapetul se montează după un timp de aerisire de 10–20 de minute, în funcție de condițiile ambientale.

Imediat după lipire, presați suprafața covorului/tapetului de pardoseală/perete (în adeziv) utilizând un paralelipiped de presare (din plută) și/sau o rolă de presare, pentru a elimina aerul reținut și pentru a asigura un transfer uniform al adezivului. Repetați după 30 de minute pentru a elimina aerul reținut și pentru a asigura un bun contact.

Tehnologia instalării pardoselilor calde

Frezarea și sudarea îmbinărilor se vor face cel mai devreme după 24 de ore, pentru a permite adezivului să dezvolte o bună aderență (aproximativ 24 de ore de la aplicare), după care se repetă operația de netezire. Covoarele ce urmează a fi supuse solicitării scaunelor cu roțile vor fi date în folosință la 72 de ore după lipire.

Produsele de finisare (covoarele) trebuie desfăcute cu câteva ore înainte de montaj pentru a se aclimatiza și a elimina tensiunile cauzate de ambalare.

Date tehnice

Natura chimică:	dispersie
Consum:	cca. 300 - 450 g/m ² (în funcție de stratul suport și de dosul covorului) cca. 250-300 g/m ² (pentru montarea tapetului PVC)
Timp de așteptare:	10 - 40 min.
Timp de corecție:	40 - 50 min.
Apt pentru trafic pietonal ușor:	după 24 ore
Rezistența finală:	după cca. 72 ore
Densitate:	1,20 g/cm ³
Temperatura de aplicare:	de la +10°C până la +30°C
Culoare:	crem la aplicare, pe măsura ce polimerizează devine crem deschis spre transparent
pH la 20 °C	8,2

**În funcție de temperatură, umiditatea aerului, a substratului și de grosimea stratului, valorile pot suferi modificări.*

Suporturi recomandate și pregătirea suportului

Suporturi absorbante, șape autonivelante. Curățați uneltele și echipamentele cu apă imediat după utilizare. Îndepărtați orice urmă de adeziv de pe suprafața pardoselii cu o carpa umedă.

Stratul suport trebuie să fie uscat, stabil, portant, fără urme de praf, murdărie, uleiuri, grăsimi, agenți de decofrare și particule neaderente și să corespundă standardelor și normelor europene, precum și regulilor generale specifice, recunoscute.

Recomandări pregătire strat suport:

Eventualele fisuri sau imperfecțiuni trebuie remediate în prealabil. În cazul suporturilor care nu sunt suficient de netede sau care necesită o nivelare pentru a permite montarea pardoselii (prin lipire), se recomandă amorsarea și turnarea unei șape autonivelante Murexin. Stratul suport se pregătește corespunzător, respectiv prin amorsare și nivelare. Amorsarea reduce absorbția excesivă a adezivului în substrat, oferind un timp de lucru bun și o aderență puternică a adezivului. Se recomandă utilizarea produselor Murexin.

Depozitare:

12 luni de la data producției dacă este depozitat în condiții corespunzătoare, la temperaturi între +5°C și 30°C, în ambalajul original sigilat și intact. Data producției este imprimată pe ambalaj. Produsul trebuie ferit de îngheț, surse de căldură și de efectul direct al razelor solare.

Indicații cu privire la produs și la prelucrare

Recomandări cu privire la produs:

- În cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurată conservarea caracteristicilor produsului nu se recomandă amestecarea cu alte produse!

Tehnologia instalării pardoselilor calde

Recomandări cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +5°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% până la 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea.
- Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curenților de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!

Recomandări generale:

- De principiu se recomandă întotdeauna efectuarea unei suprafețe de probă în prealabil.
- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrări de reparații ulterioare se va păstra un produs din cadrul aceleiași sarje.

Specificatiile noastre reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia în limite reduse, fără a fi însă influențate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor nopastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principal recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.