



MUREXIN

www.murexin.com

MUREXIN

Adeziv unilateral D 338

- Adeziv pentru covoare PVC și mochetă
- Recomandat și pentru pardoselile încălzite
- Aplicare economică
- Rezistă la solicitarea scaunelor cu rotile



MUREXIN. Das hält.

- Adeziv pentru covoare PVC și mochetă
- Recomandat și pentru pardoselile încălzite
- Aplicare economică
- Rezistă la scaune cu roțile



► Caracteristici produs

Adeziv superior, în dispersie, cu miros redus.

► Utilizare

Numai la interior, pentru lipirea covoarelor PVC și a covoarelor elastice de toate tipurile, plăci sau benzi, a plăcilor flexibile și a covoarelor textile cu dos neted sau reliefat, sau cu dos din latex, pentru cele cu dos sintetic sau cu dos din spumă poliuretanică. Recomandat pentru șapele cu încălzire, rezistă la solicitarea scaunelor cu roțile.

► Date tehnice

CONSUM:	cca. 300–450 g/m ² în funcție de suport și de dosul covorului
GREUTATE SPECIFICĂ:	cca. 1,40 g/cm ³
TIMP DE AERISIRE:	15 minute

DURATĂ LUCRABILITATE:	40 minute
REZISTENȚĂ FINALĂ:	după cca. 72 ore
CULOARE:	bej
TEMPERATURA IDEALĂ DE LUCRU:	16°C–22°C

► Prelucrare

SCULE RECOMANDATE:

Șpaclu cu dinți A1, A2, B1, B2.

SUPORTUL:

Suportul trebuie să fie uscat, absorbant, rezistent, stabil și curat - fără urme de praf, moloz, uleiuri, grăsimi, decofrol, părți friabile.

Recomandat: pe suporturile uzuale, absorbante, pe plăci OSB.

Nu este recomandat: pe sticlă, metal, suporturi neabsorbante.

PREGĂTIRE SUPORT:

Suportul trebuie să corespundă normelor, se va amorsa și/sau se va șpaclui cu produsele Murexin corespunzătoare. Covorul care urmează să se lipească trebuie să aibă aceeași temperatură cu a suportului (ideal: 16°C până la 22°C)

PRELUCRARE:

Adezivul se aplică pe întreaga suprafață a suportului cu șpaclu cu dinți corespunzător. Dimensiunea dinților șpaclului se alege în funcție de tipul covorului și de dosul acestuia:

- covoare PVC și din spumă, plăci flexibile: A1 sau A2
- covoare textile cu dos neted sau cu dos din spumă poliuretanică: A2
- covoare textile cu dos neted sau din latex: A1 sau B2
- covoare textile dublate cu dos sintetic: B1

Covorul se întinde în patul de adeziv aplicat pe suport după un timp de aerisire de cca. 15 minute și se netezește suprafața cu rola din material dur sau cu o spatulă din lemn, pentru îndepărtarea bulelor de aer. Durata de lucrabilitate, inclusiv timpul de aerisire este limitată la cca. 30-40 minute. Netezirea se realizează la scurt timp după lipire, și în special în zona îmbinărilor și a capetelor se face în mod repetat. Frezarea și sudarea îmbinărilor se face după 24 ore, după care se repetă operația de netezire. Covoarele ce urmează a fi supuse la solicitarea scaunelor cu roțile vor fi date în folosință la 48 ore după lipire.